

## Guide d'utilisateur pour le AV3S

**Allumer le lecteur :** Faire glisser le bouton d'allumage (qui se trouve dans le côté droit) vers le haut de l'appareil et maintenir poussé au moins 4 secondes, après lequel le lecteur s'allumera.

**Naviguer :** Faire rouler la boule de commande à droite ou à gauche et appuyer sur la boule pour confirmer la fonction choisie. Appuyer sur le bouton <</C au-dessus de la boule de commande pour quitter une fonction ou revenir.

**Eteindre le lecteur :** Faire glisser le bouton d'allumage vers le bas de l'appareil pour au moins 4 secondes, après lequel le lecteur s'éteindra.

**Charger :** Brancher le câble USB fourni avec l'appareil, le bout plus petit au lecteur, l'autre à un port USB (ceux à l'arrière) de l'ordinateur, et puis faire glisser le bouton d'allumage vers le bas jusqu'à ce qu'une image d'une pile chargeante s'affiche sur l'écran.

### Le menu

**Music (Musique) :** Aussi pour l'affichage des enregistrements sonores avec IAV3S.

**Video (Vidéos) :** Pour afficher les vidéos importés au lecteur.

**Recorder (Enregistreur de son) :** Appuyer sur la boule pour commencer et terminer l'enregistrement. Les fichiers sont automatiquement enregistrés sous les dossiers Files et Music. Noter que le lecteur n'a pas d'option d'enregistrement vidéo.

**Camera (Caméra) :** Appuyer sur le bouton de caméra sur le dessus du lecteur (noter que le temps de réaction est environ une seconde)

**FM (Radio) :** Pour récupérer des chaînes radio, et brancher des écouteurs à la prise casque.

**TXT (Visionneuse de texte) :** Pour afficher des fichiers .txt importés au lecteur.

### Playlist

**Files (Fichiers) :** Pour accéder le dossier Audiorec (qui contient les enregistrements sonores), les photos faites (dont le nom commence avec DCIM par défaut), les MP3s, et les fichiers .txt. Appuyer sur <</C pour aller au retour, et pour revenir à un niveau supérieure, faire rouler la boule vers le haut et appuyer sur cela pour confirmer.

**Pictures (Photos) :** Pour visionner les photos importées ou faites par le lecteur même.

### Settings (Paramètres) :

**Fonction :** Language (Langue), Power Off (Temps avant éteindre l'appareil), Screen Off (Temps avant fermer l'écran), Wallpaper (Fond d'écran)

**Disks (Disques) :** Détails sur la mémoire interne

**About :** Infos sur le lecteur