

## Information et Instructions pour vos nouvelles batteries Lithium ion :

**Série AV300 :** cette batterie devrait facilement se glisser dans votre lecteur et vous devriez être capable de les enlever et de les remettre, à fin de pouvoir recharger et de transporter plusieurs batteries avec vous.

**FM Recorder/Recorder 20 V2/Multimédia 20 et AV100 :** en moyenne, c'est plus serré pour ces lecteurs, il est généralement préférable de laisser la batterie dans le lecteur après installation. Si vous avez le moindre problème d'installation de batterie, suivez les instructions si dessous, dans la partie '**Non-AV300**' et '**Tous modèles**'.

### Pour enlever votre batterie insérée:

- **Série AV300 :** L'emplacement de la batterie se trouve du côté droit de l'appareil, en le tenant coté face. Dévissez les petites vis Philips et glissez le couvercle vers vous (avec l'écran face à vous) afin de le détacher.
- **Non-AV300 :** Enlevez les 2 petites vis qui se trouvent sur le dessus de l'appareil (si vous les avez, car certains appareils ne les ont pas). Prenez un petit tournevis ou le capuchon d'un stylo (la partie qui se glisse sur votre poche) pour ouvrir le couvercle du dessus où la petite cannelure est fournie. Une fois que vous commencez à enlever le couvercle, le dessus peut accrocher un peu. Prenez l'outil et faites sortir les petites agrafes en métal des deux côtés vers le haut et loin des morceaux du caoutchouc.
- **Tous modèles:** Tenez l'unité dans votre main droite, avec l'ouverture faisant face à votre gauche, frappez les talons de vos mains ensemble (comme si vous applaudissiez, uniquement avec vos talons afin de faire sortir la batterie. Une fois que quelques centimètres sont sortis, vous pouvez tirer la batterie avec vos doigts ou une paire de pinces.

### Dépannage:

- Si vous éprouvez la moindre résistance en insérant la nouvelle batterie, ne la forcez surtout pas. Faites bouger la batterie de manière latérale et poussez la doucement dedans, petit à petit. Ceci évitera à la batterie de se faire prendre dans le circuit. Une fois la batterie insérée, prenez un petits tournevis et poussez doucement jusqu'à ce que la batterie soit insérée au maximum. Ces batteries sont légèrement plus courtes que les originales et il peut être nécessaire de les pousser un peu plus pour qu'elles se connectent correctement.
- **Non-AV300 :** Si malgré tout vous rencontrez des problèmes de raccordement, pliez les deux bandes en métal sur le couvercle du compartiment de la batterie vers le bas ; dans certains cas il peut arriver qu'elles ne se relient pas correctement avec le dessus de la batterie.
- Si vous remarquez que le temps d'utilisation a réduit après avoir inséré et entièrement chargé notre batterie, c'est probablement dû au fait que seulement une batterie est reliée à l'intérieur du lecteur. Ce lot est un ensemble de deux batteries fonctionnant dans le circuit parallèle, ce qui signifie que seulement une des deux batteries doit être reliée afin de faire marcher le lecteur. Cependant, ceci réduira le temps de moitié. Si c'est le cas, rouvrez le compartiment et poussez doucement la batterie plus loin et pliez le métal sur le couvercle afin de créer un meilleur raccordement.
- Si malgré cela vous rencontrez toujours des problèmes, sortez la batterie et vérifiez que les deux bouts du dessous n'aient aucun résidu de plastique. Regardez dans le compartiment de batterie et trouvez les deux pièces de métal qui se relient à ces bouts. Si un coté est sensiblement inférieur à l'autre, alors vous pouvez essayer ceci: Prenez un trombone et redressez-le. Pliez une petite partie de l'extrémité et accrochez soigneusement le fil inférieur. Tirez doucement afin de le faire bouger de quelques millimètres, en faisant bien attention à ne pas casser le fil. Remettez la batterie, rechargez et réessayez le temps de lecture. Faites ceci uniquement si vous vous sentez assez confiant pour soulever les fils sans les casser. Il ne devrait pas y avoir de problème si c'est fait en douceur.
- **Série AV300 :** si vous constatez que votre batterie perd le contact périodiquement, vous pourriez avoir à faire un ajustement plus serré en enlevant la couverture de la batterie et en insérant un petit morceau de papier roulé sous la couverture.

**Des problèmes ?** Visitez notre forum a [www.newmp3technology.com/forum](http://www.newmp3technology.com/forum)  
ou envoyez-nous un email à [support@newmp3technology.com](mailto:support@newmp3technology.com)